



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ
Управление по Северо-Восточному административному округу
3-й региональный отдел надзорной деятельности
129223, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.23 стр.1
т/ф: 8-499-181-44-87 e-mail: 3rogpnsvao@mail.ru

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ



Продолжающаяся зима вынуждает пользоваться электронагревательными приборами. Чтобы избежать пожаров и иных несчастных случаев, напоминаем

Правила пользования обогревателями

Обязательно!!!

перед началом эксплуатации устройства ознакомьтесь с инструкцией завода-изготовителя. При отсутствии инструкции откажитесь от эксплуатации прибора.

регулярно проверяйте работоспособность Ваших электроприборов;
обесточьте прибор, если Вы не собираетесь им пользоваться несколько дней;
соблюдайте технику безопасности при эксплуатации электрообогревателей;
обеспечьте безопасное расстояние от нагревательных элементов прибора с целью избегания получения ожогов и иных травм;
не оставляйте прибор без присмотра, ограничьте доступ к нему детей.

НЕЛЬЗЯ!!!

эксплуатировать электроприбор с видимыми нарушениями изоляции электропроводов и иными неисправностями («биение током», видимый перегрев поверхности, искрение, выделение дыма и пр.);
сушить вещи на обогревателях;
разрешать детям играть с электроприборами;
подвергать электрооборудование воздействию пыли, вибрации, тепла или ударов;
подключать в одну сетевую электророзетку через «тройники» и иные устройства несколько электроприборов;
загораживать и закрывать вентиляционные отверстия электроприборов;
применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы
оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы

**Вызов пожарных и спасателей
с городского телефона- 101 с мобильного- 112**